

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El gel Oatey LiquiLock solidificará el agua en la taza del inodoro, proporcionando un método limpio, rápido y sencillo para retirarlo. La fórmula de gel LiquiLock de acción rápida solidificará el agua residual en la taza del inodoro en 4-5 minutos. El agua del inodoro permanecerá en forma de gel durante el periodo de retirada y se disuélverá cuando se añada más agua.



PROPIEDADES FÍSICAS/QUÍMICAS

Apariencia Polvo Blanco

INSTRUCCIONES DE USO

1. Cortar la línea de suministro de agua al inodoro. **2.** Tira de la cadena del inodoro y sujeta la manilla. **3.** Vaciar todo el contenido de LiquiLock no tóxico en el agua restante. Para inodoros de 3,5 gpf (galón por descarga) o más grandes, usa 2 sobres de LiquiLock simultáneamente en la taza. Deja que LiquiLock se absorba durante un mínimo de 4 minutos para que el agua se solidifique. **4.** Mantener el inodoro nivelado, retirarlo con cuidado según sea necesario.

REINSTALAR EL INODORO

1. Reconectar y poner en marcha la línea de suministro de agua del inodoro. **2. Permitir que el depósito del inodoro se llene con agua y cisterna de la cadena.** El agua puede llenar la taza del inodoro. **3.** Deja reposar LiquiLock unos minutos hasta que el agua se licúe y se enjuague.

APLICACIONES COMUNES

LiquiLock de Oatey es una formulación segura y no tóxica diseñada para solidificar el agua en la taza del inodoro durante la retirada del inodoro del suelo. Una vez reinstalado el inodoro, el gel se vuelve a licuar y puede tirarse por el desagüe.

Consulta el Departamento Técnico de Oatey para solicitudes no específicamente mencionadas anteriormente.

PRECAUCIONES

Lee cuidadosamente todas las precauciones e instrucciones antes de usar este producto.

Puede ser perjudicial si se ingiere. Puede causar irritación. Evita inhalar vapores o polvo. Úsalo con una ventilación adecuada. Evita el contacto visual o piel con la ropa. Lava bien después de manipularlo.

El material puede resbalar cuando está mojado. Maneja con cuidado.

PRIMEROS AUXILIOS:

PIEL: Quitar la ropa contaminada. Lava la zona expuesta con agua y jabón. Si la irritación persiste, busca atención médica. **OJOS:** Enjuaga con suficiente agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados de vez en cuando. Si la irritación persiste, busca atención médica.

INHALACIÓN: Retira a aire fresco. Si no respiras, da respiración artificial.

INGESTIÓN: Si se trae, provoca vómito inmediatamente después de darle dos vasos de agua. **MANTENTE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Consulte la hoja de datos de seguridad de materiales para más información. Para ayuda de primeros auxilios de emergencia, llame al 1-877-740-5015.

INGREDIENTES (número CAS)

Poliacrilato de sodio reticulado (9003-04-7)

NÚMERO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PACK	PESO DE CAJA
31416	0,6 oz. LiquiLock Gel – Pantalla	24	1,5 libras.
31417	0,6 oz. LiquiLock Gel – A granel	50	3 libras.